

Face FTR-ACR



El lector facial y de temperatura (FTR) es un producto creado teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes. Es una solución robusta para identificar una cara y la temperatura corporal, y leer el código de su tarjeta en un solo dispositivo.

Cuando se detecta un rostro, se compara con las imágenes del titular de la tarjeta almacenadas en el dispositivo. Si se encuentra una coincidencia, lee la temperatura corporal medida por el FTR-ACR y el código de tarjeta correspondiente se transmiten a una central JET4, OPEN4, SMART. El sistema Amadeus 5 verifica el código de tarjeta y la temperatura para determinar la autorización de acceso.

El FTR-ACR está diseñado para para sistemas Amadeus, la integración es fácil sin necesidad de inscripción adicional de caras o tarjetas. Los titulares de tarjetas y las fotos de identificación se descargan en Amadeus5 a FTR-ACR con un solo clic.

Usted decide la lectura de temperatura máxima aceptable donde se puede otorgar acceso. Independientemente de la autorización del titular de la tarjeta, si su temperatura está por encima del máximo permitido, se denegará el acceso.

Elija hacer cumplir el protocolo de mascarilla. FTR-ACR puede detectar si una persona está usando una mascarilla y se está usando correctamente. Si no hay mascarilla o se usa incorrectamente, se denegará el acceso independientemente de la autorización de la persona.

Ventajas

Totalmente compatible con su sistema Amadeus.

Instalación perfecta y rápida.

Detección de temperatura.

Detección de uso correcto de la mascarilla.

Auditoria de temperatura corporal de los usuarios.

Actualización automática de usuarios entre lectores.

Lector: 125 KHz (EM y HID Prox), 13,56 MHz (Mifare, Desfire, Legic iClass) UID

Opciones

Opciones de montaje - Fondo de lector personal - Detección de suplantación de rostro - Imagen térmica - Configuración de nivel de temperatura para acceso concedido o denegado - Registro de informe de temperatura del evento.